Instrukcja obsługi P2109BA 2022-10



## mPro400SG

Kontroler stacjim S961450-150



Copyright © Apex Tool Group, 2022

Bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Apex Tool Group tego dokumentu nie wolno ani w całości, ani w częściach powielać w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, ani też tłumaczyć na inny język naturalny lub maszynowy lub też przenosić na elektroniczny, mechaniczny, optyczny lub inny nośnik danych.

#### Wykluczenie odpowiedzialności

Firma Apex Tool Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień i poprawek w niniejszym dokumencie i produkcie również bez wcześniejszego powiadomienia.

#### Znaki towarowe

Cleco jest zarejestrowaną marką firmy Apex Brands, Inc.

#### **Apex Tool Group**

670 Industrial Drive Lexington, SC 29072 USA

Fabrikant **Apex Tool Group GmbH** Industriestraße 1 73463 Westhausen Germany

P2109BA | 2022-10



1	Bezpieczeństwo	. 4
1.1	Ostrzeżenia i instrukcje	. 4
1.2	Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem	. 5
1.3	EMC	. 5
1.4	Kwalifikacje pracowników	. 5
2	Opis produktu	6
2.1	Opis ogólny	6
2.2	Obszar stosowania	. 6
2.3	Złącza	. 7
3	Dane techniczne	10
3.1	Warunki otoczenia	10
3.2	Dane systemu	10
3.3	Zasilanie elektryczne	10
3.4	Dane mechaniczne	11
4	Rozkład wyprowadzeń	12
4.1	X5, X6, X17 – szeregowy interfejs urządzeń dodatkowych	12
4.2	X7, X8 – Anybus CC	12
4.3	X 9, X10 wejście/wyjście	12
4.4	X11 – Wejście/wyjście	14
4.5	X12, X13 Wejście/wyjście	15
4.6	X16 – Panel & Ekran dotykowy	15
4.7	X18 – magistral systemowa ARCNET	15
4.8	X19 – Magistrala systemowa	16
4.9	X20 – Magistrala systemowa CAN	16
4.10	Dostęp do pamięci, przenośna pamięć	16
5	Naprawa	18
5.1	Wymiana mPro400SG w obudowie	18
5.2	Adres MAC	18
6	Serwis	19
6.1	Czyszczenie	19
6.2	Transport	19
7	Utylizacja	19



1

# Bezpieczeństwo

- Układ sterowania uruchomić dopiero po przeczytaniu i pełnym zrozumieniu tego dokumentu.
- Pracodawca musi udostępnić operatorowi niniejszą instrukcję obsługi i upewnić się, że została przez niego przeczytana i zrozumiana.
- Proszę przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa oraz polecenia. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.
- Informacje dot. bezpieczeństwa nie podlegają roszczeniom co do ich kompletności. Zapoznać się z właściwymi, powszechnie obowiązującymi i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa pracy i przepisami dot. zapobiegania wypadkom i zastosować się do nich.
- > Ten dokument starannie przechowywać do późniejszego użycia!
- Należy dodatkowo wprowadzić program konserwacji zgodny z zasadami bezpieczeństwa, uwzględniający lokalne przepisy z zakresu napraw i konserwacji we wszystkich fazach eksploatacji systemu sterowania wkrętarkami.

## 1.1 Ostrzeżenia i instrukcje

Informacje ostrzegawcze są oznaczone symbolem i hasłem ostrzegawczym:

- Hasło ostrzegawcze opisuje stopień i prawdopodobieństwo zagrożenia.
- Symbol przedstawia rodzaj zagrożenia



#### Niebezpieczeństwo

Symbol występujący w połączeniu ze słowem **Niebezpieczeństwo** oznacza zagrożenie o **wysokim stopniu ryzyka**, które w razie jego nieuniknięcia skutkuje śmiercią lub najpoważniejszymi obrażeniami ciała.



#### Ostrzeżenie

Symbol występujący w połączeniu ze słowem **Ostrzeżenie** oznacza zagrożenie o **średnim stopniu ryzyka**, które w razie jego nieuniknięcia może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.



#### **Przestroga**

Symbol występujący w połączeniu ze słowem **Przestroga** oznacza zagrożenie o **niskim stopniu ryzyka**, które w razie jego nieuniknięcia może skutkować nieznacznymi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.



#### Notyfikacja

Piktogram w połączeniu ze słowem **Notyfikacja** oznacza potencjalnie **szkodliwą sytuację**, która w przypadku zlekceważenia może spowodować straty materialne lub szkody dla środowiska.



Informacje ogólne obejmują porady i inne przydatne informacje, bez ostrzeżeń przed zagrożeniami.



1.2

Produkt stanowi część systemu wkrętarskiego APEX i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego podczas procesów wkrętarskich. Kontroler stacji wolno użytkować wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w nakazanych warunkach otoczenia
- z dopuszczalnym napięciem zasilającym;
- w środowisku przemysłowym klasy EMC A.

Kontrolera stacji nie wolno użytkować:

- w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
- w pomieszczeniach wilgotnych/na zewnątrz

Samowolne przebudowy, naprawy i modyfikacje są zabronione ze względów bezpieczeństwa i odpowiedzialności za produkt.

## 1.3 EMC

• W obudowie zintegrowane są filtry i urządzenia niezbędne do spełnienia przepisów dotyczących EMC. Spełniane aktualnie normy EMC: patrz deklaracja zgodności WE



#### **Przestroga**

To jest urządzenie klasy A.

Tego typu urządzenie w środowisku mieszkalnym może spowodować zakłócenia radiowe; w tym przypadku eksploatator może być zobligowany do podjęcia i zagwarantowania odpowiednich środków zaradczych w zakresie EMC.

Stosować zamkniętą obudowę z blachy stalowej. Praca z otwartą obudową jest zabroniona, gdyż zmieniają się właściwości ekranowania i zwiększa się emisja zakłóceń.

## 1.4 Kwalifikacje pracowników

- Kontroler stacji może być uruchamiany tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (elektrotechnika/mechanika).
- Pracownicy wykonujący czynności obsługowe i konserwacyjne są szkoleni przez wykwalifikowanych pracowników firmy Apex Tool Group.
- Prace naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez personel autoryzowany przez firmę Apex Tool Group.

Apex Tool Group

5



# **Opis produktu**

Numer katalogowy (bez oprogramowania)	S961450-150
Nazwa	Kontroler stacjimPro400SG
Zastosowane oprogramowa- nie	Standard: S168813 Szczegółowe informacje można uzyskać w Sales & Service Center.

### 2.1 Opis ogólny

- Komunikacja z układem sterowania środkami pracy (np. cyfrowe we/wy, Profibus, Interbus,..).
- Komunikacja z sieciami danych (np. Ethernet).
- Komunikacja z modułami skręcania STM(H) lub inteligentnym wrzecionem DGD serii BTS(E), przez wysokowydajną, szeregową magistralę ARCNET.
- Komunikacja przez opcjonalne moduły Anybus CC.
- Sterowanie drukarką
- Sterowanie procesem skręcania
- Obsługa menu przez ekran dotykowy lub dodatkową mysz i/lub zewnętrzną klawiaturę.
- Wizualizacja za pomocą ekranu TFT z kolorowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.

#### 2.2 Obszar stosowania

- W połączeniu z modułami skręcania STM(H) lub inteligentnym wrzecionem DGD serii BTS(E), jako komputer główny, koncentrator danych i koncentrator interfejsów.
- Możliwe jest zdecentralizowane ustawienie mPro400SG w stosunku do modułów skręcania STM(H) lub inteligentnego wrzeciona DGD serii BTS(E), w odległości do 100 m.



2 PL

#### 2.3 Złącza

Dane techniczne, patrz 3 Dane techniczne, stroja 10



Abb. 2-1: : z prawej









Abb. 2-3: : z lewej



Abb. 2-4: : na dole



2 PL



Abb. 2-5: Złącza



3

3

## Dane techniczne

#### 3.1 Warunki otoczenia

Cechy	Dane
Miejsce zastosowania	Użytkowanie tylko wewnątrz
Temperatura otoczenia	0–45°C Nie zakrywać otworów w obudowie na górze i na dole mPro400SG za pomocą podzespołów (kanałów kablo- wych itd.).
Maks. dozwolona temperatura w szafie ste- rowniczej	50 °C
Temperatura przechowywania	-2060 °C
Rodzaj chłodzenia	Konwekcyjne (chłodzenie własne)
Względna wilgotność powietrza	090 % brak obroszenia
Wysokość robocza	Do 3000 m nad punktem zerowym poziomu odniesienia (NN)
Stopień ochrony	Bez montażu IP20 Wymaga obudowy IP54
Oleje, smary	Chronić powierzchnię przed stycznością z olejami i smarami.

## 3.2 Dane systemu

Cechy	Dane
Funkcje systemowe	Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorowym podtrzy- maniem zasilania, czas podtrzymania: 20 lat (w temp. 20°C)
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD 800x600 punktów w kolorze, Przekątna ekranu 305 mm (12"), ekran dotykowy
System operacyjny	System operacyjny czasu rzeczywistego OS-9000, z możliwością rozruchu z niemechanicznych napędów, brak konieczności stosowania zasilacza UPS
HMI (Human Machine-Interface)	Klawiatura wirtualna dla wpisów alfanumerycznych
Ochrona danych	Uprawnienia dostępu dla użytkowników, z możliwością ustawienia uprawnień (program Remote)
opcjonalne	Moduły Anybus CC, patrz 4.2 X7, X8 – Anybus CC, Seite 12

## 3.3 Zasilanie elektryczne



## Notyfikacja

Praca z napięciem innym niż 24 VDC (np. 15 VAC / 230 VAC) powoduje natychmiastowe i nienaprawialne całkowite uszkodzenie!

Kontroler stacji wolno zasilać wyłącznie napięciem 24 V DC, 4 A ze źródła z ograniczeniem mocy, klasy II.

Cechy	Dane
Znamionowe napięcie zasilające	24 VDC
Znamionowe napięcie zasilające - granice	15 – 30 DC
Znamionowe natężenie zasilające	0,6 A <sup>1</sup>



Cechy	Dane
Zabezpieczenie wewn. (Polyswitch)	2 A
Strata mocy	15 W <sup>1)</sup>

1 W przypadku zastosowania modułów dodatkowych może być wyższe.

#### 3.4 Dane mechaniczne

Cechy	Dane
Wysokość łącznie płytą czołową	260 mm
Szerokość łącznie z płytą czołową	325 mm
Głębokość	66 mm
Masa	2,6 kg
Żywotność robocza (świecenie)	50.000 h

#### Wycięcie na montaż drzwiczek

mPro400SG mocuje się w obudowie za pomocą 6 wbudowanych śrub z tworzywa sztucznego.



Abb. 3-1: Tył

3



## Rozkład wyprowadzeń

Ten rozdział opisuje wtyki stosowane przez Cleco Production Tools. Nie uwzględniono wtyków standardowych. Wszystkie przyłącza są odporne na zwarcia.

4.1

4

Rozkład wyprowadzeń

## X5, X6, X17 – szeregowy interfejs urządzeń dodatkowych

- Wszystkie wyjścia dostarczają sygnałów zgodnych z RS232.
  - Wejścia pozwalają na napięcia w zakresie -15 V do +15 V.
  - Napięcie < 0,8 V odpowiada przy tym zeru.
  - Napięcie > 2,4 V interpretowane jest jako jeden.
  - Otwarte wejścia ustawiane są przez rezystor Pulldown na zero.

Styki zasilania połączone są bezpośrednio z zasilaniem obwodu drukowanego.



#### Notyfikacja

Podczas pracy nie wolno przyłączać ani odłączać odbiorników. Skutkiem może być reset systemu.

Sty k	X5 RS232-1	X6 RS23-2	X17 RS23-2	9 styk. wtyk D-Sub, męski zabezpieczany śrubami
1	-	-	-	
2	RxD	RxD	RxD	0
3	TxD	TxD	TxD	
4	-	_	_	
5	GND	GND	GND	
6	_	_	_	
7	RTS	RTS	RTS	
8	CTS	CTS	CTS	-
9	_	_	_	

## 4.2 X7, X8 – Anybus CC

Gniazda modułów Anybus CC M30.

## 4.3 X 9, X10 wejście/wyjście

Do łączników wtykowych wejścia/wyjścia doprowadzone są odpowiednie obwody sygnałowe. Obwody zasilania grupy sygnałów nie są połączone galwanicznie, wymagane jest oddzielne doprowadzenie.

- + 8 cyfrowych wejść i wyjść, optoizolowane dla poziomu 24 V / 0,5 A
- Prąd wyjściowy: 500 mA na wyjście, łącznie 2000 mA



### Notyfikacja

Pobór prądu przez odbiornik nie może przekraczać 500 mA. Układ monitorowania prądu wyłącza wyjście w przypadku nadmiernego prądu.



2 × 12	styk. Phoenix	x MCD 0.5/24	-G1-2.5
X9	1     1 <td>1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,</td> <td>X10</td>	1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	X10

#### Przyłącza – wewnętrzne zasilanie

	Sygna	Sygnał X9			Sygnał X10			
	Styk	I/O	Oznaczenie		Styk	I/O	Oznaczenie	
	12		Zasilanie GND wew.		24		Zasilanie GND wew.	
	— 11		Zasilanie GND I/O		23		Zasilanie GND I/O	
	10	Wyjście	03		22	Wyjście	07	
<del>ک</del>	9	Wyjście	02		21	Wyjście	O6	
		Wyjście	01		20	Wyjście	O5	
	7	Wyjście	00		19	Wyjście	O4	
	6	Wejście	13		18	Wejście	17	
<b></b>	5	Wejście	12		17	Wejście	16	
, \	4	Wejście	11		16	Wejście	15	
$\uparrow$	3	Wejście	10		15	Wejście	14	
	2		Zasilanie +24 V zew.		14		Zasilanie +24 V zew.	
L	1		Zasilanie +24 V wew.		13		Zasilanie +24 V wew.	

Wejścia

Przvkład:

• Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika.

• Styk 11 oraz 23 (wspólna masa) służą jako "przewód powrotny" dla wyjść.

• Styki 11 oraz 23 muszą być połączone zworkami ze stykiem 12 lub 24.

Wyjścia

- Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V układu sterowania
- Styk 2 oraz 14 (wspólne wyjście) służą jako źródła napięcia zasilania wejść.
- Styki 2 oraz 14 muszą być połączone ze stykiem 1 lub 13.



#### Przyłącza – zewnętrzne zasilanie

Sygna	ał X9		Sygna	ł X10	
Styk	I/O	Oznaczenie	Styk	I/O	Oznaczenie
12		Zasilanie GND wew.	24		Zasilanie GND wew.
11		Zasilanie GND I/O	23		Zasilanie GND I/O
10	Wyjście	03	22	Wyjście	07
9	Wyjście	02	21	Wyjście	O6
8	Wyjście	01	20	Wyjście	O5
7	Wyjście	00	19	Wyjście	O4
6	Wejście	13	18	Wejście	17
5	Wejście	12	17	Wejście	16
4	Wejście	11	16	Wejście	15
3	Wejście	10	15	Wejście	14
2		Zasilanie +24 V zew.	14		Zasilanie +24 V zew.
1		Zasilanie +24 V wew.	13		Zasilanie +24 V wew.

#### Wejścia

- Zewnętrzne zasilanie 24 V układu sterowania musi być typu SELV (Safety Extra Low Voltage) lub PELV (Protective Extra Low Voltage).
- Styk 11 oraz 23 (wspólna masa) służą jako "przewód powrotny" dla wyjść.
- Jako przewód powrotny dla styku 11 oraz 23 musi być stosowany styk GND zewnętrznego napięcia zasilania 24 V.

#### Wyjścia

- Zewnętrzne zasilanie 24 V układu sterowania musi być typu SELV (Safety Extra Low Voltage) lub PELV (Protective Extra Low Voltage).
- Styk 2 oraz 14 (wspólne wyjście) służą jako źródła napięcia zasilania wejść.
- Styki 2 oraz 14 muszą być połączone z zewnętrznym napięciem zasilania 24 V.

#### 4.4 X11 – Wejście/wyjście

Sty k	Sygnał	Opis	7 styk. Phoenix MC 0.5/7-G-2.5
7	GND	GND	
6	O15	Żółta dioda LED	
5	O14	Zielona dioda LED	
4	O13	Czerwona dioda LED	
3	115	Reverse	
2	114	Start	
1	+24 V DC	+24 V DC	



4.5

### X12, X13 Wejście/wyjście

Sty k	Sygnał X12	Sty k	Sygnał X13	2x10 styk. Phoenix MCD 0.5/10-G1-2.5 Nr katalogowy S961362
10	GND	10	GND	
9	O11	9	O15 / żółta dioda LED	
8	O10	8	O14 / zielona dioda LED	
7	O9	7	O13 / czerwona dioda LED	
6	O8	6	O12	
5	111	5	I15 / Reverse	
4	110	4	I14 / Start <sup>1</sup>	
3	19	3	113	
2	18	2	112	
1	+24 V DC	1	+24 V DC	

1 Wejścia i wyjścia przyłączone są równolegle do X11, patrz 4.4

#### 4.6 X16 – Panel & Ekran dotykowy

Sty k	Sygnał Opis		Sty k	Sygnał C	Dpis	26 styk. gniazdo D- Sub-HD
1	Touch	X+	14	LVDS	TXOUT3+	
2	Touch	Y+	15	LVDS	CLKOUT+	
3	Inwerter	/Panel On*	16	LVDS	TXOUT2+	
4	-	GND	17	LVDS	TXOUT1+	
5	LVDS	TXOUT3-	18	LVDS	TXOUT0+	
6	LVDS	CLKOUT-	19	Touch	Y-	
7	LVDS	TXOUT2-	20	LVDS	VCC Panel (Supply)	
8	LVDS	TXOUT1-	21	Inwerter	12_Panel (Supply)	
9	LVDS	TXOUT0-	22	Inwerter	/BL_ON_12V	
10	Touch	X-	23	-	GND	
11	Touch	5W	24	Inwerter	BL_ON_5V	
12	Inwerter	12_PANEL (Supply)	25	Inwerter	/BL_ON_5V	
13	Inwerter	DIMM (05V)	26	-	GND	

#### X18 – magistral systemowa ARCNET 4.7

Złącze kabla ARCNET. W kontrolerze stacji wbudowane jest zakończenie magistrali, dlatego nie jest wymagane zewnętrzne zakończenie.

4

PL



Sty k	Sygnał Opis	9 styk. wtyk D-Sub, męski z zabezpieczeniem suwako- wym
1	CHGND	
2	_	
3	ARC L (Data B)	
4	-	
5	ARC GND	000000
6	ARC +5 V (maks. 100 mA)	
7	-	
8	ARC H (Data A)	
9	-	

#### 4.8

## X19 – Magistrala systemowa

Sty k	Sygna ł	RJ45 10/100 BASE-T
1	TX+	
2	TX-	
3	RX+	
4	N. C.	
5	N. C.	
6	RX-	
7	N. C.	
8	N. C.	

### 4.9 X20 – Magistrala systemowa CAN

Sty k	Sygnał Opis	12-stykowy wtyk Mini-Bridge
1	_	
2	-	
3	+24 VAC	
4	0 V	
5	CAN H	
6	CAN L	
7	CAN GND	6)
8	(Wyjście PowerSave 380)	
9	(Wyjście PowerSave 48)	
10	-	
11	Wejście PS ready	
12	_	

## 4.10 Dostęp do pamięci, przenośna pamięć

#### Karta CF (Compact Flash)

Niezbędne dla systemu operacyjnego, plików archiwum i aplikacji. W zakresie dostawy





## Notyfikacja

Kartę CF wolno wyjmować lub wkładać tylko przy wyłączonym zasilaniu. Skutkiem nieprzestrzegania tej zasady mogą być poważne błędy w systemie i utrata danych.

#### Karta SD

Opcjonalnie można podłączyć kartę SD (SD, MMC).

Funkcja jest zależna od oprogramowania: aktualizacja oprogramowania, zapisywanie/wczytywanie parametrów, pliki archiwum danych. Naprawa

5.1

Naprawa

## Wymiana mPro400SG w obudowie



### Przestroga

Otwieranie obudowy niesie z sobą szczególne niebezpieczeństwa.

- ► Kontroler stacji może być wymieniany wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Kontroler stacji zawsze wymieniać w całości.
- Ustawić wyłącznik główny na szafie sterowniczej na "WYŁ" lub "0".
- 2. Odłączyć przewód sieciowy od sieci prądu.
- 3. Odłączyć przewód zasilania od kontrolera stacji.



- 4. Odłączyć wszystkie złącza wtykowe od kontrolera stacji.
- 5. Odłączyć połączenie PE.



6. Odkręcić 6 plastikowych śrub przy ramie mocującej i odczepić kontroler stacji w kierunku do przodu.

Uwaga: kontroler stacji należy podtrzymywać od przodu. Może on przechylić się w przód. Patrz Wycięcie na montaż drzwiczek, Seite 11

- 7. Wyjąć kartę CF i włożyć do nowego kontrolera stacji.
- 8. Zawiesić nowy kontroler stacji i 6 śrubami z tworzywa sztucznego przykręcić do ramy mocującej.
- 9. Z powrotem podłączyć przewód PE.
- 10.Podłączyć kontroler stacji w odwrotnej kolejności.
- 11. Włączyć i ponownie sparametryzować lub przejąć zapisane parametry.
- 12. Sprawdzić działanie sterownika wkrętarki. W razie potrzeby sprawdzić również sąsiednie funkcje, na przykład gdy sterownik wkrętarki jest zintegrowany z procesem montażu lub sprzężony z taśmą.

### 5.2 Adres MAC

Adres MAC (adres Media-Access-Control) jest adresem sprzętowym kontrolera stacji, który służy do jednoznacznej identyfikacji urządzenia w sieci Ethernet.

Adres MAC może zostać utworzony z numeru seryjnego.

#### 1. Adres MAC

MAC = 00.12.91.40.xx.xx. xx.xx obliczane jest z ostatnich 4 liczb numeru seryjnego przemnożonego przez 2 i przeliczane na postać szesnastkową. Przykład: Numer seryjny A20035: 0035 × 2 = 70 = 0x0046  $\rightarrow$  MAC = 00.12.91.40.00.46 Numer seryjny A20080: 0080 × 2 = 160 = 0x00A0  $\rightarrow$  MAC = 00.12.91.40.00.A0



#### 2. Adres MAC

Numer seryjny A20035:  $0035 \times 2 = 70 = 0x0046 + 1 = 0x0047 \rightarrow MAC = 00.12.91.40.00.47$ Numer seryjny A20080:  $0080 \times 2 = 160 = 0x00A0 + 1 = 0x00A1 \rightarrow MAC = 00.12.91.40.00.A1$ 

## 6 Serwis

- Otwarcie obudowy oznacza utratę praw do świadczeń z tytułu gwarancji. Kontroler stacji zawsze wymieniać w całości.
- W przypadku serwisowej wymiany kontrolera stacji należy przestrzegać instrukcji programowania oprogramowania.

#### 6.1 Czyszczenie

Przedział cza- sowy	Działania
W razie potrzeby	<ul> <li>Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego</li> <li>Przełączyć ekran w tryb czyszczenia (menu testowe).</li> <li>Wyczyścić powierzchnię wilgotną ściereczką. Po zaprogramowanym czasie ekran powraca do normalnego trybu.</li> <li>Nie stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.</li> <li>Nie stosować urządzeń do czyszczenia na gorąco (myjek parowych) ani myjek ciśnieniowych.</li> <li>Nie wywierać nadmiernego nacisku na ekran dotykowy.</li> <li>Do czyszczenia nie stosować twardych ani szorstkich przedmiotów.</li> </ul>

#### 6.2 Transport

- Transportować i przechowywać wyłącznie w odpowiednim opakowaniu. W razie potrzeby zamówić w Sales & Service Center.
- Opakowanie nadaje się do utylizacji.
- W przypadku uszkodzonego opakowania należy sprawdzić kontroler stacji pod kątem widocznych uszkodzeń. Powiadomić przewoźnika, w razie konieczności Sales & Service Center.

## 7 Utylizacja

Części składowe i materiały pomocnicze narzędzia kryją w sobie zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

- Substancje pomocnicze (oleje, smary) zebrać po spuszczeniu i zutylizować we właściwy sposób.
- Elementy opakowania oddzielić i zutylizować zgodnie z materiałami wykonania.
- Przestrzegać przepisów lokalnych.



Przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji, np. w Niemczech Ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) oraz Ustawa o bateriach (BattG):

Zużyte akumulatory należy zutylizować. Narzędzie oraz uszkodzone / zużyte akumulatory należy oddać do zakładowego punktu zbiorczego lub do Centrum sprzedaży i serwisu.

## **POWER TOOLS SALES & SERVICE CENTERS**

Please note that all locations may not service all products.

Contact the nearest Cleco® Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.

Sales Center Service Center

#### NORTH AMERICA | SOUTH AMERICA

DETROIT, MICHIGAN 🕭 🗡
Apex Tool Group
2630 Superior Court
Auburn Hills, MI 48236
Phone: +1 (248) 393-5644
Fax: +1 (248) 391-6295

LEXINGTON, SOUTH CAROLINA 🥒 Apex Tool Group 670 Industrial Drive Lexington, SC 29072 Phone: +1 (800) 845-5629 Phone: +1 (919) 387-0099 Fax: +1 (803) 358-7681

MEXICO 🅜 🎤 Apex Tool Group Vialidad El Pueblito #103 Parque Industrial Querétaro Querétaro, QRO 76220 Mexico Phone: +52 (442) 211 3800 Fax: +52 (800) 685 5560

BRAZIL 🌒 🎤 Apex Tool Group Av. Liberdade, 4055 Zona Industrial Iporanga Sorocaba, São Paulo CEP# 18087-170 Brazil Phone: +55 15 3238 3870 Fax: +55 15 3238 3938

#### EUROPE | MIDDLE EAST | AFRICA

ENGLAND 🌧 🎤 Apex Tool Group GmbH C/O Spline Gauges Piccadilly, Tamworth Staffordshire B78 2ER United Kingdom Phone: +44 1827 8727 71 Fax: +44 1827 8741 28

FRANCE 🌒 🎤 Apex Tool Group SAS 25 Avenue Maurice Chevalier ΖI 77330 Ozoir-La-Ferrière France Phone: +33 1 64 43 22 00 Fax: +33 1 64 43 17 17

GERMANY 🔶 🖋 Apex Tool Group GmbH - Industriestraße 1 73463 Westhausen Germany Phone: +49 (0) 73 63 81 0 Fax: +49 (0) 73 63 81 222

HUNGARY 🌧 🎤 Apex Tool Group Hungária Kft. Platánfa u. 2 9027 Györ Hungary Phone: +36 96 66 1383 FAX: +36 96 66 1135

#### ASIA PACIFIC

AUSTRALIA 🥒 Apex Tool Group 519 Nurigong Street, Albury NSW 2640 Australia Phone: +61 2 6058 0300

CHINA 🌒 🎤 Apex Power Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd. 2nd Floor. Area C 177 Bi Bo Road Pu Dong New Area, Shanghai Indialand Global China 201203 P.R.C. Phone: +86 21 60880320 Fax: +86 21 60880298

INDIA 🌒 🎤 Apex Power Tool India Private Limited Gala No. 1. Plot No. 5 S. No. 234, 235 & 245 Industrial Park Taluka-Mulsi, Phase I Hinjawadi, Pune 411057 Maharashtra, India Phone: +91 020 66761111

JAPAN 🅜 🎤 Apex Tool Group Japan Korin-Kaikan 5F, 3-6-23 Shibakoen. Minato-Ku, Tokyo 105-0011, JAPAN Phone: +81-3-6450-1840 Fax: +81-3-6450-1841

KOREA Apex Tool Group Korea #1503, Hibrand Living Bldg., 215 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-924, Korea Phone: +82-2-2155-0250 Fax: +82-2-2155-0252



**Apex Tool Group, LLC** 

Phone: +1 (800) 845-5629 Phone: +1 (919) 387-0099 Fax: +1 (803) 358-7681 www.ClecoTools.com www.ClecoTools.de